

LEGLASS
水槽シリーズ

KOTOBUKI
取扱説明書
この取扱説明書は、大切に保管してください。

保証について ■レグラスシリーズは下記の保証規定を設けています。
本保証書は販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

SAMPLE

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

水槽 3年品質保証 製品ユーザー登録のご案内

本水槽をご購入後、「コトブキ工業株式会社のWebサイトから製品ユーザー登録」をしていただいたお客様に限り、ご購入日より、3年間を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において接着部のシリコン剥離による水漏れが発生した場合のみ保証規定にもとづいて無料で水槽を交換いたします。（その他要因による水漏れを保証するものではありません。）※ユーザー登録と同時にメールマガジンの会員に登録となります。

製品ユーザー登録の前に、お手元にレシートやオンラインショップ購入時の領収書をご用意ください。

※右記QRコードを読み込めない場合は直接URLをご入力ください。 <https://www.kotobuki-kogei.co.jp/productuser/>

ユーザー登録ページ



- 他の関連機器を組み合わせで使用する場合は、その機器の「取扱説明書」の指示にしたがってください。また、本製品や本書の記載内容は、魚や水草などの死亡や病気、水草の枯れなどが起きないことを保証するものではありませんので予めご了承ください。

こんなときは…

症 状	考えられる原因	対 策・処 置
水が漏れているように思う。	●水温と周辺温度との差で、結露している。 ●水槽の重みで、土台が傾いている。 ●エアポンプを使っている、泡がはじけて水滴となり水槽の外に流れ出す。	○拭き取ります。 ○水平な場所に移動させます。 ○エアポンプの使用を止めるか、または、エアストーン的位置を変えます。 ○正しくセットします。
初めからキズが付いているように見える	●フィルターが正しくセットされておらず、水が水槽を伝わっている。または、フィルターから漏れている。 ●水位線以上に水が入っている。または、魚が跳ねた。 ●ガラスブタ受けから表面張力により水が伝わっている。	○水を水位線まで減らす。 ○水を水位線まで減らす。
	●水槽回りに置く器具（エアポンプ、CO₂、プロテインスキマー等）のチューブから逆流している。 ●特殊な貝や魚がシリコン部分をかじり、シリコン防水が効かなくなった。	○器具の使用を止めるか、逆流しないようにする。 ○使用を止め、新しい水槽に交換する。
	●シリコンの引き糸が付着している。	○爪の先で触り、弾力があればシリコンです。ご使用上問題はありません。

- 適切な処置を行っても症状が改善されないときや、同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が発生したり、原因がわからないときは、ご使用を止めてお買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

この取扱説明書の内容をお守りいただけない場合は、損害に対する保証は致しかねますのでご了承ください。

KOTOBUKI 生活ロマンを創造する
コトブキ工業株式会社
〒632-0065 奈良県天理市武蔵町511番1

お客様相談窓口 ☎0743-66-2777

<http://www.kotobuki-kogei.co.jp/>

受付時間：土日、祝を除く、月～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～4:00
本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。
001055

All Rights Reserved, Copyright ©2020 Kotobuki Kogei Co., Ltd. 100624②

■ご使用の際には、次のことを守ってください。



警告

火災、感電、傷害事故などによる死亡または重傷などを負う可能性が想定されるため必ず下記の警告事項をお守りください。



- 風通しが悪く、水槽周辺が極端な温度差になる場所や、直射日光があたる所には設置しないでください。周辺温度が10～30℃範囲内で、ほぼ一定の温度が保てる場所に設置してください。
※風呂場や洗面所など湿度の高い場所や水のかかる所には設置しないでください。



周辺に極端な温度差があるとヒーター使用時において魚の飼育に適した水温が維持できなくなる場合があります。
※湿気や熱気が、漏電や感電事故の原因になります。



- 小さなお子様の手の届く場所には設置しないでください。
転倒などによるケガや水槽の割れ、火災や感電事故の原因になります。



- 他の電化製品（ステレオ、テレビなど）や、電源プラグの近くには、絶対に設置しないでください。また、壁や家財から水槽まで5cm以上離してください。
- お手入れなどで、水がかからない程度離します。すき間が少ないと湿気や熱がたまり、故障や事故の原因になることもあります。



注意


水槽の割れ、水漏れ、魚の死亡など傷害または物的損害が発生する可能性が想定されるため必ず下記の注意事項をお守りください。



- 水槽には、40℃以上のお湯を入れないでください。また、ストーブなどの暖房器具の近くには設置しないでください。
- 水槽や機器が変形して、水漏れや故障の原因になる事があります。



- 水槽のお手入れの際には、防水のためのシリコン塗布部をブラシなどで強くこすらないでください。
- シリコンが破壊されると、水漏れをおこします。



- 水槽に観賞魚の飼育に適さない汚濁した異常水質の水や、観賞魚用薬品以外の薬品を入れないでください。
- 故障や目詰まりの原因になります。薬品の種類によっては、防水のためのシリコン塗布部やフレーム枠を破壊します。



- 水槽にコケが発生した場合には、そのまま放置しないでください。
- そのまま放置されますと、コケがガラスとシリコンの間に侵入しシリコンが剥離され、水漏れの原因になります。



- 水槽を動かす時は、水や砂利、飾り岩などが入った状態では行わないでください。
- 入った状態で持ち上げると、変形して水漏れが発生したり、ガラスが割れることがあります。



- 屋外での使用は、絶対にしないでください。また、お手入れの際に、直射日光の当たる場所で乾かしたりしないでください。
- 水槽が割れる原因になります。



- 水槽の中で砂利をかき混ぜたり、洗ったりしないでください。また、砂利などを取り出す際に、ガラス面を傷つけないようにしてください。
- ガラス面に傷が入りますと、水槽が割れる原因になります。（特にセラミック砂利は、ガラスより硬いのでご注意ください。）


- 畳や絨毯などの上には設置しないでください。畳や絨毯などの上に設置すると安定が悪く、転倒や水槽が破損する原因になります。
- セットした水槽は重くなりますので、傾いた台や強度の弱い棚などの上には設置しないでください。水漏れや水槽が破損する原因になります。必ず、水平でたいらな強度のある場所に設置し、水槽をセットしてください。
- ※万一ガラス面にキズが見つけれられた場合は、そのままご使用されずに、販売店もしくは当社までご相談ください。そのままご使用されますと、水槽の割れや水漏れの原因になります。
- ※本製品はガラス製です。物を当てたり、叩いたり、乱暴に扱ったりしないでください。取り扱いを誤ると、ガラスが割れてけがをしたり、角や接合部分に欠けて水漏れをおこすことがあります。
- ※一度使用された水槽を長期間保管したのちに、再度使用される場合は、必ず水が漏れないか確認を行ってからご使用ください。
- ※火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による水漏れや水槽の割れ、および損害は保証致しかねますのでご了承ください。

ご使用方法

- 必ず水槽の下にウレタンマットを敷いてご使用ください。ウレタンマットを敷かずにご使用されますと局所的に荷重がかかる事があり、水槽の割れや水漏れの原因になります。
- ※水槽底のガラス面との間に砂利等の異物が挟まれない様、十分注意してください。（水槽のひび割れ、水漏れ等の原因になります）
- ブラブタを水槽の上に取り付けてください。
- エアホースや電源コードを通す場合はブラブタの図1の位置をカットしてご使用ください。
- 水槽に水を入れる際は、水槽にある水位線を必ず守ってください。水を入れすぎると溢れたり、ブラブタに水が伝い水槽外部に溢れる場合があります。
- その際、水槽に対してはみ出したり傾いたりする事が無いようまっすぐに取り付けてください。

※ウレタンマットは製品梱包時、商品の下にセットされている場合があります。間違えて捨ててしまわないようご注意ください。


※イラストはクリスタルキューブ 120



お手入れのしかた

- 日常のお手入れのときは、次のことを守ってください。

- 水槽はやわらかい布でから拭きするか、かたく絞った布で丁寧に拭いてください。
- お手入れの際に、直射日光の当たる場所で乾かしたりしないでください。※水槽の割れ、水漏れの原因になります。
- ブラブタをお手入れする際は、柔らかいスポンジ等で拭いてください。研磨剤が入っていたり、硬いブラシ等でこするとキズがつきます。



- シンナーや洗剤などの薬品は使用しないでください。万一それらが付着したときには十分拭き取ってからご使用ください。シンナーや洗剤などは本製品だけでなく、魚や水草にも有害です。

