

安全上のご注意

※必ずお守りください。

△警告

●お客様ご自身で本製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

△注意

■設置するとき

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所(タタミ、カーペットなどの柔らかい床)では使用しないでください。転倒、けがの原因になります。
- 本体が水平になる場所で組み立てください。水平が保たれないままに設置されると、転倒、使用上の支障・けがの原因になります。
- 屋外での使用は絶対にしないでください。(屋内使用でも水にぬれた場合は、すみやかに拭き取ってください。)変色や変形、そりやシートの剥がれなどの原因になります。
- 直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しい所での使用は避けてください。変色や変形、そりやシートの剥がれなどの原因になります。

■使用するとき

- 本製品は観賞魚水槽専用台です。乱暴な取り扱いや左記用途以外で使用しないでください。けがや故障・破損の原因になります。
- 本製品は60cm水槽専用台です。他のサイズの製品(天板より少しでもはみ出る水槽は絶対に使用しないでください。)及び耐荷重以上となる水槽の使用は絶対にしないでください。転倒、けがや故障・破損の原因になります。
- 本製品の上に足を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。また、お子様のいらっしゃるご家庭では、ぶら下がったり、よじ登ったりなど遊びに使わないよう注意してください。本品が破損したり、転倒・けがをする恐れがあります。
- 使用中にネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒等の原因になります。
- 水にぬれた場合はこまめに拭き取ってください。水にぬれたままの状態が長時間続きますと、木部に水がしみ込み変色や変形、そりやシートの剥がれなどの原因になります。

■移動・設置するとき

- 移動させる場合は、水槽の水を抜き、水槽等の設置物や本製品の中の物を全て取り出してから、注意して行ってください。けがや故障・破損の原因になります。
- 水槽等を載せたまま移動すると、床に傷がついたり、設置物がすべり落ち危険です。また、本製品の変形や水槽の破損の原因になります。必ず設置されたものを降ろしてから行ってください。

■組み立てを始める前に

- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー(大型又は中型)をご用意ください。
(※先の細いプラスドライバーや電動ドライバーを使用しますとネジ穴を破損させる恐れがあります。)
- 組み立て作業をする際は、段ボール、厚めの布等を敷いて床や水槽台を傷つけない様に注意してください。又、本製品が重いため、設置場所のそばで組み立てることをお勧めします。
- 組み立て前に必ず、部品表で部品がすべてそろっていることをお確かめください。






■お手入れの仕方

- 美しい状態でお使いいただく為に、時々柔らかい布でから拭きしてください。汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らない様に水拭きました後、柔らかい布で乾拭してください。
- シンナー系溶剤を使用したり濡れたまま放置しますと、変色の原因になります。

組み立て方


- 組み立てる際は、平らな場所で床などに傷がつかないように段ボール、厚めの布等のクッション材を敷いてから行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。

①ヒンジとヒンジベースの取り付け



②底板(63B)にカムロックボルト固定

底板(63B)にカムロックボルト6本を
プラスドライバーで直角に固定します。



③側板(SC)(SD)にカムロックボルト固定



図はSCの例

KOTOBUKI

プロスタイル

Pro-style 6030

取扱説明書


この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。




●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●また、この製品を未永くお使いいただく為に、この説明書は大切に保管してください。

寸法図



- 適応水槽
W600×D300まで
- 静耐荷重
天板上:約110kg以下
- 単位はmm



●組み立てる前に必ず、部品表で部品がすべてそろっていることをお確かめください。









部品表

品名／品番	数量
天板(63A)	1
底板(63B)	1
まく板(60F)	1
左側板(SC)	1
ヒンジ	4
右側板(SD)	1
扉板(30T)	2
背板(E)	2

袋詰部品	
品名	数量
カムロックナット	16
カムロックボルト	16
ヒンジ	4
ヒンジベース	4
ビス(ヒンジパーツ)	16
フッショング材	2

※ヒンジとヒンジベースは組み立てた状態で梱包されています。

※取付への際は一度固定ビスをゆるめ切り離してから①と⑩の組み立て方に従って組み立ててください。



※運送破損、パート不足、製造不良などの事故が生じた場合、型番と外装箱に記載されていますLOTナンバーとこの取扱説明書をお手元にお控え頂き、ご連絡くださいますようお願いいたします。
※表面の『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくご使用ください。
※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。